Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:47

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-wielofunkcyjny-toyjoy-finger-vibe-tickle-pleaser-rechargeable-rozowy-p-35360.html



Wibrator wielofunkcyjny ToyJoy Finger Vibe Tickle Pleaser Rechargeable różowy

Cena	**61,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10114-X-PINK**
Kod producenta	**8713221827463**
Kod EAN	**8713221827463**

Opis produktu

Wibrator wielofunkcyjny ToyJoy Finger Vibe Tickle Pleaser Rechargeable

Odkryj nowy wymiar przyjemności z wibratorem ToyJoy Finger Vibe Tickle Pleaser Rechargeable. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i możliwości nałożenia na palec, ten stymulator oferuje pełną kontrolę nad intensywnością doznań.

Najważniejsze zalety

- **Precyzyjna stymulacja:** Ergonomiczny kształt umożliwia łatwe użycie na palcu.
- **Zróżnicowane wibracje:** Posiada 7 prędkości wibracji i 7 funkcji pulsacyjnych.
- **Ładowanie USB:** Produkt jest ładowany przez USB, co zapewnia wygodę użytkowania.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Marka:** ToyJoy
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Tryby wibracji:** 7 prędkości, 7 funkcji pulsacyjnych

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Wybierz odpowiednią moc wibracji i dostosuj do swoich potrzeb. Po użyciu dokładnie oczyść produkt.

Pielęgnacja i przechowywanie

Produkt należy czyścić po każdym użyciu, osuszyć i przechowywać z dala od wilgoci. Ładowanie odbywa się przez USB i zaleca się unikać przechowywania w miejscach dostępnych dla dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Marka:** ToyJoy
- **Zasilanie:** ładowanie USB
- **Tryby wibracji:** 7 prędkości, 7 funkcji pulsacyjnych

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Unikaj kontaktu z wodą, jeśli producent nie określił produktu jako wodoodporny.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Wybierz odpowiednią moc wibracji i dostosuj do swoich potrzeb. Po użyciu wyczyść, osusz i odpowiednio przechowuj produkt.