Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 09:06

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wibrator-wielofunkcyjny-toyjoy-happiness-love-me-tender-stimulator-z-4-trybami-i-ladowaniem-usb-p-35331.html



Wibrator wielofunkcyjny ToyJoy Happiness Love Me Tender Stimulator z 4 trybami i ładowaniem USB

Cena	**86,99 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10645-X-PURPLE**
Kod producenta	**8713221823007**
Kod EAN	**8713221823007**

Opis produktu

Wibrator wielofunkcyjny ToyJoy Happiness Love Me Tender Stimulator

Wibrator wielofunkcyjny ToyJoy Happiness Love Me Tender to urządzenie zaprojektowane z myślą o intensywnej przyjemności. Oferuje cztery tryby pulsacji i trzy prędkości wibracji, wszystko to regulowane za pomocą jednego przycisku.

Najważniejsze zalety

- **Różnorodne tryby pracy:** 4 tryby pulsacji i 3 prędkości wibracji dla osobistego dostosowania doznań.
- **Ładowanie USB:** Wygodne ładowanie za pomocą kabla USB zapewnia dłuższy czas użytkowania i łatwość obsługi.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Zasilanie:** USB
- **Tryby:** 4 tryby pulsacji, 3 prędkości wibracji
- **EAN:** 8713221823007

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Wybierz odpowiedni tryb i prędkość, kierując się komfortem i preferencjami. Produkt jest odporny na zachlapania, ale nie zanurzaj go w wodzie.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu wyczyść produkt delikatnym mydłem i wodą lub specjalnym środkiem do czyszczenia akcesoriów erotycznych. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Zasilanie:** USB
- **Tryby:** 4 tryby pulsacji, 3 prędkości wibracji

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść, osusz i przechowuj produkt odpowiednio do materiału wykonania.