Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:24

Link do produktu: https://nocnezabawy.pl/wielofunkcyjny-wibrator-mandy-clitoral-sucker-z-efektami-led-engily-ross-p-39199.html



Wielofunkcyjny wibrator Mandy Clitoral Sucker z efektami LED, ENGILY ROSS

Cena	**109,50 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LCH-ER00328**
Kod producenta	**8436626093287**
Kod EAN	**8436626093287**
Producent	**ENGILY ROSS**

Opis produktu

Wielofunkcyjny wibrator Mandy Clitoral Sucker z efektami LED, ENGILY ROSS

Odkryj nowe wymiary przyjemności z wibratorem Mandy Clitoral Sucker od ENGILY ROSS, który łączy stymulację z efektem świetlnym LED dla niezapomnianych doznań.

Najważniejsze zalety

- **10 funkcji ssania:** Dostosuj intensywność do własnych potrzeb.
- **Efekty LED:** Synchronizowane światła dla wizualnej przyjemności.

Parametry produktu

- **Marka:** ENGILY ROSS
- **Rodzaj produktu:** Wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** Przezroczysty
- **Materiał:** Silikon
- **Wymiary:** 79 x 37 mm
- **Zasilanie:** Ładowanie magnetyczne przez USB

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu dokładnie oczyść i osusz produkt.

Pielęgnacja i przechowywanie

Czyść zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci i wilgoci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 79 x 37 mm
Kolor: przezroczysty
Rodzaj produktu: wibrator wielofunkcyjny

Materiał: silikon

Rozmiar produktu

- **Wymiary:** 79 x 37 mm

Parametry produktu

- **Marka:** ENGILY ROSS
- **Rodzaj produktu:** wibrator wielofunkcyjny
- **Kolor:** przezroczysty
- **Materiał:** silikon
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Tryby:** 10 funkcji ssania

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla dorosłych. Zawsze zapoznaj się z instrukcją przed użyciem. Przechowuj z dala od dzieci i wilgoci, sprawdzaj stan przed użyciem.

Sposób użycia

Zapoznaj się z instrukcją użytkowania przed pierwszym użyciem. Po użyciu umyj i dokładnie osusz produkt przed jego schowaniem.