

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/nasadka-na-penisa-virilxl-przedluzka-i-oslona-czarna-p-37990.html>



Nasadka na penisa VIRILXL - przedłużka i osłona czarna

Cena	40,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D-227276
Kod producenta	8435565924386
Kod EAN	8435565924386
Producent	VIRILXL

Opis produktu

Nasadka na penisa VIRILXL - przedłużka i osłona czarna

Odkryj nową jakość doznań dzięki czarnej nasadce na penisa VIRILXL. Ta elastyczna nakładka jest zaprojektowana, aby zwiększyć grubość i dostarczyć intensywnych wrażeń dla obu partnerów.

Najważniejsze zalety

- **Elastyczność i dopasowanie:** Możliwość dopasowania do większości rozmiarów penisa poprzez przycięcie.
- **Wzmocnione doznania:** Dodaje do 30% długości i 33% obwodu dla większej przyjemności.

Parametry produktu

- **Marka:** VIRILXL
- **Rodzaj produktu:** Nasadka na penisa
- **Kolor:** Czarny
- **Długość wkładana:** 13,5 cm
- **Średnica:** 4 cm

Sposób użycia

Przed użyciem nasadki upewnij się, że dobrze pasuje i jest dobrze zabezpieczona. Możesz użyć lubrykantu zgodnego z materiałem nasadki, by ułatwić zakładanie i zwiększyć komfort.

Pielęgnacja i przechowywanie

Nasadkę należy czyścić delikatnym mydłem i ciepłą wodą przed i po każdym użyciu. Aby zapewnić higieniczne przechowywanie, nasadkę dokładnie wysusz i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj kontaktu z innymi materiałami, które mogą wpłynąć na jej strukturę.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny

Rodzaj produktu: nasadka lub nakładka

Parametry produktu

- **Marka:** VIRILXL
- **Rodzaj produktu:** Nasadka na penisa
- **Kolor:** Czarny

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Nasadkę należy czyścić delikatnym mydłem i ciepłą wodą przed i po każdym użyciu. Powierzchnię należy dokładnie wysuszyć i przechowywać w suchym miejscu. Do zakładania można użyć lubrykantu zgodnego z materiałem nasadki.