

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/rozowy-stymulator-lechtaczki-lagrana-bezprzewodowy-usb-120-mm-p-33146.html>



Różowy stymulator lechtaczki Lagrana, bezprzewodowy, USB, 120 mm

Cena	136,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LAG-29835
Kod producenta	5909297829835
Kod EAN	5909297829835
Producent	Lagrana

Opis produktu

Różowy stymulator lechtaczki Lagrana, bezprzewodowy, USB, 120 mm

Odkryj nowy poziom przyjemności dzięki różowemu stymulatorowi lechtaczki marki Lagrana. Ten bezprzewodowy stymulator, ładowany przez USB, zapewnia nie tylko wygodę użytkowania, ale również dyskrecję i efektywność.

Najważniejsze zalety

- **Bezprzewodowe działanie** dzięki ładowaniu przez USB.
- **Wodoodporność IPX7** pozwala na bezpieczne użytkowanie pod prysznicem czy w wannie.

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Rodzaj produktu:** stymulator
- **Kolor:** różowy
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Wymiary:** 120 mm
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Dodatkowe funkcje:** funkcja podgrzewania

Sposób użycia

Rozpocznij od najniższego ustawienia, stopniowo zwiększając intensywność. Używaj zgodnie z instrukcjami producenta.

Pielęgnacja i przechowywanie

Dokładnie wyczyść produkt po każdym użyciu. Przechowuj w suchym miejscu z dala od dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 120 mm
Kolor: różowy
Rodzaj produktu: stymulator

Materiał: silikon, ABS

Rozmiar produktu

- **Wymiary:** 120 mm
- **Wymiary:** 50 x 95 mm

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Rodzaj produktu:** stymulator
- **Kolor:** różowy
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść i osusz produkt zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego materiału i konstrukcji.