

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/wibrator-masazer-punktu-g-melvin-pretty-love-z-pilotem-zdalnym-p-26391.html>



Wibrator Masażer punktu G Melvin Pretty Love z pilotem zdalnym

Cena	80,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BI-040157W
Kod producenta	6959532328004
Kod EAN	6959532328004
Producent	Pretty Love

Opis produktu

Wibrator Masażer punktu G Melvin Pretty Love

Wibrator punktu G Melvin Pretty Love to niezwykle nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wyjątkowych doznań intymnych. Dzięki precyzyjnie zakrzywionemu kształtowi i aksamitnej powierzchni Soft Touch, masażer idealnie dopasowuje się do budowy anatomicznej, oferując komfortowe i ekscytujące użytkowanie.

Najważniejsze zalety

- **12 różnorodnych trybów wibracji:** Dopasuj intensywność do swoich potrzeb i odkryj nowe doznania.
- **Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania:** Łatwe kontrolowanie przyjemności z odległości.

Parametry produktu

- **Marka:** Pretty Love
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** ABS
- **Sterowanie:** pilot lub sterowanie zdalne
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Kolor:** Fioletowy

Sposób użycia

Przed użyciem sprawdź stan produktu. Rozpoczynaj od najniższego ustawienia, stopniowo zwiększając intensywność. Możesz też skorzystać z lubrykantu zgodnego z materiałem.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po każdym użyciu oczyść produkt, osusz i przechowuj w suchym miejscu. Unikaj kontaktu z wodą, gdy jest podłączony do ładowania.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Fioletowy
Rodzaj produktu: wibrator
Materiał: ABS

Parametry produktu

- **Marka:** Pretty Love
- **Rodzaj produktu:** wibrator
- **Materiał:** ABS
- **Kolor:** Fioletowy
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Tryby wibracji:** 12
- **Sterowanie:** pilot zdalny

Bezpieczeństwo

Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, unikając kontaktu z wodą podczas ładowania. Sprawdź stan produktu przed każdym użyciem.

Sposób użycia

Rozpoczynaj stymulację od najniższego ustawienia, dostosowując intensywność do preferencji. Produkt czyścić po każdym użyciu i przechowywać w suchym miejscu.